# I スマートコンフィグアプリでWi-Fiと接続をします。

## 1. スマートコンフィグアプリをダウンロードします。

- このセンサーにはスマホのように入力する画面がないので、スマホに設定専用アプリをダウンロードして、Wi-FiのSSIDとKEY をセンサーに設定します。このアプリを「スマートコンフィグ」(Smart Config)と言います。
- スマホのOSの種類で以下の代表的アプリを選んでダウンロードしてください。 iOS(iPhone)
- Android OS



EspTouch: Sma... KhoaZero123





- 2. Wi-FiのSSIDとKEY(暗号化キー、パスワード)を用意します。
- SSID(Service Set Identifier)とはWi-Fi(無線LAN)ルーターに設定される無線の親機を識別するための名前で、全て の親機に設定されています。最大32桁の英数字で大文字と小文字を区別してつけられています。
- KEY(暗号化キー)は接続用パスワードとも書かれています。
- ルーターのSSIDとKEYはルーター工場出荷時に設定されています。背面や側面、底面などに記載されていることが一般的 です。ルーターのSSIDとKEYをご自身で変更して使用しているときは、使用しているSSIDとKEYを用意します。
- Wi-Fiルータを交換あるいは増設したときは、既存のルータの電源を切ってから、新たにSSIDとKEYの設定を行います。 ルーターに周波数「2.4GHz」と「5GHz」の2種類のSSIDが記載されている場合は、「2.4GHz」のSSIDとKEYを使用しま
- す。本製品は2.4GHzのみで動作し、5GHzでは動作しません。

### 3. アプリを立ち上げます。(iOSの場合)

- アプリを立ち上げると左図の画面が表示されます。
- この時画面の「SSID」に表示されているSSIDは、現在その スマホが接続しているWi-FiルータのSSIDです。
- もしスマートソイルセンサーをこれとは異なるWi-Fiルータに 接続したいときは、スマホのWi-Fi設定画面がら現在接続さ れているWi-Fiルータを切断して、接続したいWi-Fiのアド レスを選びなおしてから、再度アプリを立ち上げます。
- 画面の「Password」に「暗号化キー」を入力します。
- Device countは1のままです。
- 「Broadcast」が選択されていることを確認します。
- 次に「Confirm」(接続確認)を押します。
- 続いてセンサーの電源を入れます。
- 4. センサーの電源を入れ、Wi-Fiとの接続をします。
- 初めて製品に電池をセットすると黄色と黄緑色の二つの LEDランプが点滅し、その後LEDが交互に点滅しアプリに セットしたSSIDとKEYのWi-Fi接続情報がスマートコン フィグのアプリから送られてくるのを待っています。



- スマートコンフィグの「Confirm」を選択してしばらく待つ と接続が完了し、Execute Result(iOS)、Success (Android OS)の画面が表示されます。この画面を保存す るあるいはBSSIDのMACアドレスを保存しておきます。
- Wi-Fi接続ができるとセンサーの黄緑のLEDが約5秒点滅 し、その後すべてのLEDは消灯します。







iOS(iPhone)

0

### Androidの画面



状態	LED		
	点滅時間	黄色	黄緑
リセット時	数秒	点滅	点滅
Wi-Fi未接続	約1秒間隔	点滅	消灯
Smart Config待ち	約1秒間隔	交互点滅	交互点滅
Wi-Fi接続時	数秒	消灯	点滅
通常運用時	なし	消灯	消灯

## Ⅱ グリーンスマート園芸クラウドサービスと接続します。

### 7. ショップとクラウドサービス

- この製品は、"グリーンスマート"と呼ぶクラウドサービスにインターネットを介して接続して利用します。サービスに接続することで、水分状態、温度などの観測データを見ることができます。
- このサービスに接続するには予めグリーンスマートのショップ サイトでライセンスを購入する必要があります。詳しくは ショップのサイトを訪問下さい。
- 8. ユーザーの登録 https://greensmart.site
- グリーンスマートのサイト(<u>https://greensmart.site</u>)へ行き 「新規登録はこちら」からユーザー登録をします。
- ユーザID、パスワードおよびニックネームの使用できる文字種類 と文字数制限は画面の下にあります。
- メールアドレス<u>water@agrismart.net</u>から登録しているメー ルアドレスに「通知メール」が届きます。届かないときは、迷惑メー ルになっていないか確認してください。
- ニックネームは、ダッシュボードに表示されます。

9. 製品のアクティベーション(ライセンス認証と初期設定)





https://greensmart.jp

https://greensmart.site

アグリスマート 園芸クラウドサービス - Smart Soll Sensor -
新規ユーザ登録
ユーザD# () /(27-ドッ
+
*
メールアドレス※
ニックネーム※

- 製品にはMACアドレス(注)と呼ぶ製品ごとに付与された0から9の数字およびAからFまでの12個の文字で表された識別 番号があります。クラウドサービスでは、この番号を用いて製品を識別、管理しています。
- MACアドレスを識別しやすいように「設定」で「MAC名称」として覚えやすい名称を付けることができます。
- 製品を初めて利用するときは、製品についているQRコードを読み取るとグリーンスマートのサイトに自動的に行きます。そこでショップで購入したライセンス番号を入力すると、製品の使用ができるようになります。
- 一つのログインIDで複数のセンサーを利用する時も同様です。
- ・ このQRコードには製品のMAC情報が含まれていますので、剥がさないようにして下さい。



製品についているQRコードを読み取る とグリーンスマートのサイトに接続され、 購入されたライセンス番号を入力する 画面が出ます。



QRコードから読み取ったMAC アドレスが表示されています。 ショップで購入されたライセンス キー(16桁)を入力します。



ライセンスが認証されると表 示され通常24時間毎に観測 データが送信されます。

下記の10.設定を行ってから、センサーの先端から鉢の土壌に埋め込んで安定させてください。(センサーは先端から約6cm 以上土壌の中に触れていると測定できます。取扱いの注意事項は、製品説明書を参照ください。

10.設定 🇳 🚛 🛙 📲	2 設定	11.トップページ	TOPページ
	<ul> <li>・ 最新のセンサー情報が表示されます。</li> <li>・ 画面最下部にメニューがあります。</li> </ul>		表示されます。 があります。
<b>MAC</b> 30C6F7B48C74 (2022-04-11~ 2022-10-01)			
MAC名称 オリーブ用8C74	・ センサー情報を設定します。		
植物/品種名 オリーブ	<ul> <li>MAC名称</li> </ul>		
鉢の大きさ 30cm、10号	• センサー用途を設定します。送		
<b>鉢の設置場所</b> 2 階ベランダ	信間隔は1440分(24時間)が	グリーン日誌	カレンダー
購入日 2022/03/01 ~	基本値です。短くすると電池の		
購入場所 オリーブガーデン	消耗が早まります。		
購入備忘	• 通知メールは、水分状態が指定	グリーン情報	観測グラフ
送信間隔 1440 分	値以下となった時に送信されま		
通知メール 通知する 25 %	す。		
利用解除 (解除日)			

## Ⅲ こんな時は



#### 処置A

- センサーの電源が入らない状況です。
- 製品の故障と思われるので、商品を返送ください。

#### 処置B:Wi-Fi電波の確認

- ・ センサーは電源が入って、Wi-Fiの電波を待っています。
- 設定しようとしているWi-FiのSSIDが、2.4GHzであることを確認してください。
- ・ センサーの近くにスマホを置いて、スマホに来ているWi-Fiの電波強度が十分あることを確認してください。

#### 処置C:インターネットの接続確認

- ・ センサーはWi-Fiの電波は受信できていますが、スマホからのSSIDとKeyを受信する状況になりません。
- この原因として、Wi-Fiを介してスマホのインターネット接続が確立していないことがあります。これはWi-Fiの環境条件で起きることがあることです。この時は、Wi-Fiルータのリセットをします。
- スマホでインターネットの接続ができることを確認してから、再度最初からやり直します。

#### 処置D: スマホとの通信の確認

- ・ スマートコンフィグアプリでSSIDとKeyが正しく設定されているかを再度確認して下さい。
- スマホでインターネットの接続ができることを確認してから、再度最初からやり直します。

#### 停電のとき

• 停電復旧で自動的に再接続されます。停電など長時間Wi-Fiの電波が届かない所でも動作しており電力を使用してします。

#### 電池の点検・交換

- 電池を交換するときは、電圧が1.5Vの新品の単4乾電池を使用してください。
- 電池の交換をした後、既に設定したWi-FiのSSIDとKeyは保存されていますので、再設定の必要はありません。

### 商品の返送・交換

• 商品の保証書に記載の返送方法に従ってください。

黄緑

点滅

消灯

交互点滅

点滅

消灯